

ACTUCE DU JOUR

Savez-vous que votre détecteur de fenêtre ouverte est désactivable ?

Voici comment régler votre/vos radiateur(s) en toute simplicité !

DETECTEUR D'OUVERTURE DE FENETRE

Le thermostat de votre appareil mesure la température ambiante de la pièce et active la fonction ouverture de fenêtre automatiquement si une chute anormale de température est détectée (chute comprise entre 1,5°C et 2.0°C en moins de 15 minutes).

Quand le thermostat détecte une « ouverture de fenêtre » le rétro-éclairage de l'écran **clignote** et l'icône de la fenêtre  également. **Dans cette position le radiateur ne chauffe plus et réalise donc des économies d'énergie.**

Note 1 : Pour avoir une bonne détection, l'appareil de chauffage doit être installé à la position la plus proche de la fenêtre et la température extérieure doit être suffisamment froide par rapport à la température intérieure.

Note 2 : Ce mode peut également s'activer en cas de chute de température dans la pièce, autre que l'ouverture d'une fenêtre.

Exemple : ouverture d'une porte d'une pièce non chauffée, porte d'entrée, ou autre source de froid

ACTION	ECRAN
S'assurer que le thermostat est en position OFF sinon appuyer sur le bouton pour éteindre l'écran 	L'écran affiche « --:-- » ou « heures : minutes »
Appui long (5s) sur le bouton M /  * pour aller dans le réglage de l'ouverture de fenêtre.	 
Sélectionner OFF ou ON en appuyant sur les boutons + (ON) et - (OFF)	
Continuer dans le réglage de la fonction en appuyant sur le bouton M ou sortir avec le bouton 	

*selon les modèles la touche peut être **M** ou 